

Инструкция по установке зонта ЗВВ800  
на пароконвектомат ПКА 6-1/1 (ПКА 10-1/1).

1. Снять левую боковую стенку, предварительно открутив винты.
2. Пропустить через гермовод PG11 (имеющийся гермовод шнура питания) шнур питания из комплекта.
3. Коричневый провод шнура питания (L) подключить к контактору KM1:14.
4. Синий провод шнура питания (N) подключить к контактору KM1:A2.
5. Желто-зеленый провод шнура питания подключить к клемме PE (X7).
6. Закрепить шнур питания кабельными стяжками из комплекта.
7. Установить левую боковую стенку.
8. Установить зонт на пароконвектомат, согласно руководству по эксплуатации зонта вытяжного встраиваемого ЗВВ800.
9. Подключить розетку C13 шнура питания к вилке AS-01 зонта.