

Тостеры НЕТ-4, НЕТ-6

Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Уважаемые покупатели,

Благодарим вас, что выбрали данный продукт

Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя прежде чем начать установку данного оборудования, чтобы предотвратить повреждения вследствие неправильного использования.

Предупреждение: Продукция должна соответствовать инструкции перед использованием и, в случае нарушения эксплуатации, производитель ответственности не несет.

ВАЖНО!

Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Если устройство переходит к другому владельцу, убедитесь, что это руководство прилагается к оборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Любая переустановка и неправильная установка, регулировка и техническое обслуживание могут привести к материальному ущербу и травмам. Пожалуйста, свяжитесь с специалистом, если вам нужно отрегулировать или обслуживать его.

Не ставьте машину рядом или под занавеской или другими легковоспламеняющимися предметами. Пользователь должен наблюдать за работой этой машины.

1. Технические характеристики

Модель	НЕТ-4	НЕТ-6
Напряжение	220V/50Hz	220V/50Hz
Мощность	2240W	3240W
Таймер	0~5min	0~5min
Кол-во тостов за раз	2 или 4	4 или 6
Размеры (мм)	330×220×215	420×220×215

2. Меры предосторожности при установке

- 2.1 Напряжение этого продукта должно совпадать с напряжением источника питания.
- 2.2 Пользователь должен установить подходящую трехфазную розетку и предохранитель.
- 2.3 Трехфазная розетка должна быть надежно заземлена для обеспечения безопасности при использовании электричества.

3 Инструкция

- 3.1 Рабочий переключатель (- =). При переводе переключателя в положение (-) работает только половина слотов; когда вы переводите переключатель в положение (- =), все слоты работают.
- 3.2 Вставьте необходимое количество ломтиков хлеба в тостер. Поверните ручку таймера и выставьте требуемое время. Загорится зеленый индикатор и тосты начнут готовиться. Когда процесс приготовления завершится, раздастся звуковой сигнал. Нажмите на переключатель, чтобы готовые тосты выпрыгнули из тостера.
- 3.2. Во время приготовления с хлеба на поддон будут сыпаться крошки. Их необходимо сразу же убирать.
- 3.3. Размер ломтика для подпекания должен быть больше половины стандартного размера, иначе его будет трудно достать из устройства.
- 3.4. По завершению процесса приготовления тостер должен быть обесточен.

Предупреждение!

Не прикасайтесь к корпусу этой машины во время использования, может вызвать ожог или другую травму, вызванные высокой температурой.

4 Техническое обслуживание

4.1 Перед очисткой этой машины вы должны отключить питание и отключить его.

4.2 Не допускается применение абразивных материалов или чистящих средств.

4.3 Запрещается мыть прибор под струей воды.

4.4 Очистка производится с помощью мягкой влажной салфетки.

4.5 Во время очистки необходимо предотвращать попадание воды на электрические соединения и ручки управления.

5 Транспортировка и хранение

Во время транспортировки с машиной следует обращаться осторожно и не допускать ее тряски. Упакованная машина не должна храниться на открытом воздухе в течение длительного периода времени. Его следует поместить в проветриваемом складе без контакта с агрессивным газом. И его не следует класть вверх дном. Если его необходимо хранить на открытом воздухе, необходима защита от дождя.