

ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

МОД. G4-G6-G9 ITPIZZA

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Общая информация

- Использование и назначение руководства

- Авторское право

Технические характеристики

- Название газовой печи

- Размеры духового шкафа

- Технические характеристики

- Использование продукта

- Ограничения по использованию

Транспортировка

- Транспортировка и подъем оборудования

Установка

- Установка оборудования

- Подключение оборудования к электрической сети

- Подключение газа

- Контроль давления газа

- Контроль утечки газа

- Адаптация к различным типам газа

- Подключение вентиляции

Указания по безопасности

- Директивы и правила

- Защитные устройства

Эксплуатация и функционирование

- Панель управления

- Использование печи

- Включение горелок

- Приготовление пиццы

- Отключение печи

Установка

- Общее техническое обслуживание

- Основное техническое обслуживание

- Замена верхней и нижней горелки

- Замена внутренних горелок

- Замена термоэлемента, вспомогательного клапана и запальной свечи

- Замена газового крана

Разборка

- Общее руководство

Запасные части

- Общее руководство

Электрические схемы

2 Общая информация

2.1 Использование и назначение руководства



Обязательно прочитать ВСЕ части данного руководства ПЕРЕД использованием печи!



Руководство пользователя должно рассматриваться как часть оборудования и должно быть сохранено во время эксплуатации печи.



Оператор печи обязан соблюдать правила и положения, связанные с ее использованием (См. таблицу на стр. 1)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за какие-либо травмы человека, животных, повреждения предметов, вызванные НЕСОБЛЮДЕНИЕМ норм и правил использования оборудования, описанные в настоящем руководстве.

Данное руководство должно всегда быть в распоряжении оператора, ответственного за использование печки!

2.2 Авторское право

Авторское право на это руководство по эксплуатации и установке остается в собственности проектной организации. Любая часть данного руководства не должна быть воспроизведена и распространена (полностью или частично) в каком-либо виде без письменного разрешения производителя.

3 Техническое обслуживание

ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ МОД. G4-G6-G9

3.1 Технические характеристики

Алюминиевая табличка прикреплена к правой стороне печи. На данной табличке прописывается вид используемого газа (рис.1).




Рис.1

3.2 Размеры духового шкафа

В руководстве представлены 3 типа печей (размеры приведены на рис.2.)





Рис.2

3.3 Технические характеристики

В таблицах 1-2-3 представлена техническая информация по 3 моделям печей.



- 1) Ручки печи
- 2) Передняя панель
- 3) Дверь печи
- 4) Окно для наблюдения
- 5) Панель управления
- 6) Табличка с характеристикой печи
- 7) Вид используемого газа
- 8) Правая панель
- 9) Трубопровод (опциональный)
- 10) Вытяжка 150 мм.
- 11) Этикетка

MODEL G4	Measuring Unit	UPPER SIDE Burners	LOWER CENTRAL Burners	TOTAL
Total nominal thermal capacity Reduced thermal capacity	(kW) (kW)	7.2 2.2	5.0 1.8	13.9
injector G30 28..30mbar G30 50mbar G20 20mbar G25 25mbar G25 20mbar	(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)	2 x 0.95 2 x 0.85 2 x 1.50 2 x 1.60 2 x 1.65	2 x 0.80 2 x 0.70 2 x 1.20 2 x 1.25 2 x 1.30	
by-pass G30 28..30mbar G30 50mbar G20 / G25	(mm.) (mm.) (mm.)	0.60 0.60 Reg.	0.60 0.60 Reg.	
burner pilot nozzle G30 28..30mbar G30 50mbar G20 / G25	N° N° N°	22 22 27	22 22 27	
interignition burner nozzle G30 28..30mbar G30 50mbar G20 / G25	(mm.) (mm.) (mm.)	0.70 0.60 1.20	0.70 0.60 1.20	
primary air regulation G30 28..30mbar (see FIG.9) G30 50mbar G20 20mbar G25 25mbar G25 20mbar	(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)	1.0 Closed Closed Closed Closed	1.0 Closed Closed Closed Closed	

Табл.1

MODEL G6	Measuring Unit	UPPER SIDE Burners	LOWER CENTRAL Burners	TOTAL
Total nominal thermal capacity	(kW)	9.0	7.2	18.0
Reduced thermal capacity	(kW)	3.5	3.5	18.0
Ø injector				
G30 28..30mbar	(mm.)	2 x 1.15	2 x 0.95	
G30 50mbar	(mm.)	2 x 1.00	2 x 0.85	
G20 20mbar	(mm.)	2 x 2.10	2 x 1.50	
G25 25mbar	(mm.)	2 x 2.30	2 x 1.60	
G25 20mbar	(mm.)	2 x 3.00	2 x 1.65	
Ø by-pass				
G30 28..30mbar	(mm.)	0.85	0.85	
G30 50mbar	(mm.)	0.85	0.85	
G20 / G25	(mm.)	Reg.	Reg.	
burner pilot nozzle				
G30 28..30mbar	N°	22	22	
G30 50mbar	N°	22	22	
G20 / G25	N°	27	27	
interignition burner nozzle				
G30 28..30mbar	(mm.)	0.70	0.70	
G30 50mbar	(mm.)	0.60	0.60	
G20 / G25	(mm.)	1.20	1.20	
primary air regulation				
G30 28..30mbar (see FIG.9)	(mm.)	1.0	1.0	
G30 50mbar	(mm.)	1.0	Closed	
G20 20mbar	(mm.)	Closed	Closed	
G25 25mbar	(mm.)	Closed	Closed	
G25 20mbar	(mm.)	Closed	Closed	
		Chiusa	Chiusa	

Табл.2

MODEL G9	Measuring Unit	UPPER SIDE Burners	LOWER CENTRAL Burners	TOTAL
Total nominal thermal capacity	(kW)	9.0	13.0	24.5
Reduced thermal capacity	(kW)	3.5	4.0	24.5
injector				
G30 28..30mbar	(mm.)	2 x 1.15	4 x 0.95	
G30 50mbar	(mm.)	2 x 1.00	4 x 0.85	
G20 20mbar	(mm.)	2 x 2.10	4 x 1.50	
G25 25mbar	(mm.)	2 x 2.30	4 x 1.60	
G25 20mbar	(mm.)	2 x 3.00	4 x 1.65	
by-pass				
G30 28..30mbar	(mm.)	0.60	0.60	
G30 50mbar	(mm.)	0.60	0.60	
G20 / G25	(mm.)	Reg.	Reg.	
burner pilot nozzle				
G30 28..30mbar	N°	22	22	
G30 50mbar	N°	22	22	
G20 / G25	N°	27	27	
interignition burner nozzle				
G30 28..30mbar	(mm.)	0.70	0.70	
G30 50mbar	(mm.)	0.60	0.60	
G20 / G25	(mm.)	1.20	1.20	
primary air regulation				
G30 28..30mbar (see FIG.9)	(mm.)	1.0	1.0	
G30 50mbar	(mm.)	1.0	Closed	
G20 20mbar	(mm.)	1.0	Closed	
G25 25mbar	(mm.)	Closed	Closed	
G25 20mbar	(mm.)	Closed	Closed	

Табл.3


3.4 Использование оборудования


Печи (мод. G4-G6-G9) были спроектированы и произведены специально для приготовления пиццы. Также они могут быть использованы для приготовления и выпекания различных запеканок. Температура печи варьируется от 50° до 450° С

3.5 Ограничения в использовании

Печи (мод. G4-G6-G9) были спроектированы для использования, упомянутого в пункте 3.4. Для сохранения печи в рабочем состоянии **категорически воспрещается использовать данные печи для других целей.**

 Во время транспортировки и подъема печи **УБЕДИТЕСЬ**, что в области маневров **НЕТ** людей, животных и вещей, которые могут спровоцировать **АВАРИИ**.

 Транспортировка и подъем печи должен производиться с помощью специальных средств для подъема оборудования данного веса (см пункты .3.2-3.3 и Таб. 1-2-3).

 В случае использования лифта для перемещения и поднятия печи, предварительно удостоверьтесь, что вилки находятся в правильном положении, как показано на рис.4.




Рис.4

Для упрощения процесса погрузки / разгрузки печи, она упаковывается в картонную коробку на деревянной основе (аналогичной той, которая используется для поддонов) и крепится с помощью стальной полосы. Печь покрыта нейлоном. Когда печь транспортирована на место функционирования, необходимо приступить к распаковке: отсоединить закрепленные полосы, удалите картонную коробку и нейлон.

5 Установка

5.1 Установка оборудования

УСТАНОВКА ПЕЧЕЙ (РАЗМЕЩЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ГАЗА И ВЫТЯЖКИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ) ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, СОГЛАСНО МЕСТНЫМ ПРАВИЛАМ.

Печь должна быть установлена в соответствии с минимальными ТРЕБОВАНИЯМИ (MMS), как показано на рис. 5. Оборудование должно быть размещено на соответствующей подставке, соответствующей весу оборудования.

Желательно оставить пространство с правой (DX) стороны печи, чтобы облегчить доступ к панели для технического обслуживания оборудования.




Рис.5

5.2 Подключение оборудования к электрической сети

Печь снабжена электрическим кабелем без вилки (230V однофазный), расположенным на задней стенке(рис.6). Данные отображены на табличке CE (рис.1).

Печь рассчитана на Британское регулирование для электрических соединений:

- IEE регуляция проводки 16 издание от 1991
- Соответствует стандартам и нормам безопасности.

Подключение печи к электрической сети должно осуществляться квалифицированным специалистом, который владеет профессиональными навыками и умениями, соответствующими требованиям, предъявляемыми страной, в которой печь вводится в эксплуатацию. Специалист должен иметь соответствующий сертификат на работу с электрическим оборудованием.

Проектная организация НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за какую-либо травму людей, животных и повреждение вещей, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования




Рис.6

Электрическое питание должно иметь автоматический выключатель, который имеет достаточный диапазон. Оно не должна быть менее 3 мм между контактами. Обязательным также является наличие заземления.

В настоящее время допускается иметь разбежку $\pm 10\%$ электрической схемы печи.

5.3 Подключение газа

Печь снабжена 3/4 резьбой для подключения к газовому оборудованию. Она находится на задней стороне печи (рис.6).

Печь соответствует всем стандартам Великобритании: - Безопасность работы с газом (установка и эксплуатация).

Необходимо использовать фитинги, для соединения между газовой трубкой оборудования и газопроводом.

В ПЕЧЬ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТОТ ГАЗ, ДЛЯ КОТОРОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ. А ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАЯВЛЕННЫМ ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ.

5.3.1 Контроль давления газа

Давления газа должно быть измерено манометром (например, манометр U, минимальное разрешение 0,1 мбар) следующим образом:

- 1) Откройте и снимите правую стенку оборудования(DX)(Рис.7);
- 2) Ослабьте газовый винт предохранительного клапана
- 3) Подключите манометр;
- 4) Включите печь в соответствии с инструкциями
- 5) Измерьте давление газа;
- 6) Отсоедините манометр;
- 7) Закрепите снова газовый винт предохранительного клапана;

8) Установите на место правую панель (DX) печи.

После монтажных работ необходимо проконтролировать отсутствие утечки газа, для этого можно использовать раствор мыльной воды, опустив соединения труб в мыльный раствор. Утечка даст мыльные пузыри.

Если у вас установлен газовый счетчик, то его наличие также позволит проверить утечку газа: выключите духовку примерно на 10 минут. Газовый счетчик не должен считать прохождение газа.

Запрещено использовать огонь для проверки утечки газа! Несоблюдение этого правила может привести к взрыву.

Печь испытана и предназначена для использования газа, как показано на табличке CE (Рис. 1).

5.3.3. Адаптация к различным видам газа

Исходя из вышесказанного можно выявить несколько этапов адаптации оборудования к различным видам газа:

ЕСЛИ ТИП ГАЗА ДЛЯ КОТОРОГО СПРОЕКТИРОВАНА ПЕЧЬ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО АДАПТАЦИИ.

А) Замена верхнего и нижнего сопел горелки:

Снять переднюю панель (Рис.3), отвинтить винты, удалить воздушный регулятор (Рис. 9), теперь сопла видны и их можно достать. Ослабить сопло с подходящим ключом и заменить его на адаптационное, в соответствии с моделью печи.

В) Замена сопел внутренней горелки:

Заменить сопло горелки (Рис.8) в соответствии с техническими данными, соответствующими модели печи.

С) Замена клапана:

Отвинтить трубки фитинга (Рис.8) и поменять клапан сопла на клапан адаптированного типа, соблюдая полярность, как показано в технических данных в соответствии с моделью печи.

Д) Воздушное регулирование верхней и нижней горелки:

Ослабить винты (Рис.9) и регулировать воздушную горелку (Рис.9). После регулирования воздуха затяните винт в правильное положение (Рис.9).

Е) Минимальное регулирование верхней и нижней горелки:

Для сжиженного газа (G30 - G31) минимум фиксирован и закреплен (Рис.10) относительно использования других видов газа. минимальное регулирование выглядит следующим образом:

- Снять ручки регулятора горелки на панели управления (Рис.10);
- Подкрутить гайку (Рис.10) против часовой стрелки, 2 или 3 раза, а затем одеть ручки регулятора снова;
- Включить горелку и повернуть ручку в положение (минимальное значение);
- Снять ручку и затянуть винт (Рис.10), пока пламя не станет приемлемым;
- Сделайте несколько оборотов ручки (максимальное значение) (минимальное значение), чтобы проверить стабильность пламени. Внутренняя горелка не имеет минимума, поэтому нет необходимости её регулировать




Рис.7 (Контроль давления подачи газа)




Рис. 8 (Замена верхней, нижней и внутренней горелок)




Рис.9 (Воздушная регуляция верхней и нижней горелок)





Рис. 10 (Минимальная регуляция верхней и нижней горелок)

5.4 Подключение вентиляции

Оборудование снабжено вытяжками (150 мм в диаметре) для выведения отработанного воздуха, запахов, испарений и вредных веществ. Оборудование подключается в соответствие со всеми нормами и правилами одним из следующих способов:


Оборудование типа "В" (смотри табличку на стенке печи)



1) Естественная вентиляция (Рис. 11)

Подключение к естественной вентиляции, с помощью которого пар и конденсат по трубе вытягиваются наружу.

Рис.11 (Естественная вентиляция)




2) Непосредственная механическая вентиляция (Рис.12)

Непосредственная механическая вентиляция не подвержена влияниям внешних факторов и не зависит от температуры наружного воздуха или скорости ветра, и активизирует вытяжку для полного удаления отработанного воздуха вместе с запахами, испарениями и вредными веществами.

Ручная подача газа к оборудованию.

Рис. 12 (Непосредственная механическая вентиляция)



3) Механическая канальная вентиляция (Рис.13)

В случае установки канальной вентиляции вытяжные трубы печи должны быть монтированы не ниже 1,8 м. от опорной поверхности (земли), вытяжная труба должна быть в пределах периметра оборудования. Подача газа в печь должна быть принудительной, и должна сама прерываться в случае, если мощность падает ниже установленного значения установки правил. Ручная подача газа к оборудованию.

Рис. 13 (Принудительная канальная вентиляция)

Оборудование типа "А" (смотри табличку на стенке печи)

Печь типа "А" удаляет отработанный воздух через вытяжку, присоединенную к оборудованию с помощью или без помощи вентилятора.

6 Указания по безопасности

6.1 Директивы и правила

Данные печи разработаны и изготовлены в соответствии с:

Директивой 90/396 ЕЭС "газового оборудования"

Директива 73/23 ЕЭС - Директива о низком напряжении, относительно электрических изделий

Директива 89/336 ЕЭС - Директива электромагнитного соответствия

Директива 93/68 ЕЭ - Директива о регуляции электрических изделий

Европейский Стандарт EN 203-1-2 для "Профессионального газового оборудования".

Техника безопасности на рабочем месте. Акт от 1974г.

6.2 Защитные устройства

При соблюдении правил безопасности, перечисленных выше, проектировочная фирма гарантирует работу оборудования, соответствующую стандартам.

Предохранительный кабель:

Данный клапан с термопарой прерывает подачу газа к горелкам, когда пламя случайно погаснет.

Клапан крепится на правой стороне печи.

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается снимать (ИСКЛЮЧАЯ замену) какое-либо предохранительное устройство В ДУХОВКЕ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается заменять предохранительные устройства или их компоненты на неоригинальные.

7 Эксплуатация и функционирование

7.1 Панель управления

Панель управления (Рис.14) расположена справа на лицевой части печи, с помощью которой пользователи могут вручную управлять или готовить в печи.

Условные обозначения:

1-Термостат/термометр

2-Ручка регулирования верхней горелки


- Выкл.
- 🔥 Максимальное пламя
- 🔥 Минимальное пламя

3 - Ручка регулирования верхней горелки

- Выкл.
- 🔥 Максимальное пламя
- 🔥 Минимальное пламя

4-Основная ручка регулирования

- Выкл.
- ⚙️ Вспомогательный клапан
- 🔥 Максимальное пламя
- 🔥 Минимальное пламя



5- Пьезоэлектрический элемент зажигания

6 - Общий переключатель

7- Выключатель света в печи

7.2 Эксплуатация печи

Печь может быть применена только после полной установки с письменного заявления от специалистов в области электрики и газового оборудования о полном подключении печи.

Ввод печи в эксплуатацию может осуществляться сотрудником / оператором только в следующей последовательности операций:

7.2.1 Включение горелок

- 1) Вставьте вилку в розетку, запитанную через автомат защиты соответствующей мощности
- 2) Поверните ручку газоснабжения;
- 3) Включите главный сетевой переключатель (загорится зеленая лампочка);
- 4) Используйте рычаг термостата, чтобы установить желаемую температуру;

А) Внутренние горелки

5) Поверните регулятор крана подачи газа (Рис.14), нажмите и удерживайте кнопку и в то же время нажимайте кнопку пьезоэлектрического зажигания (рис.14); отпустите кнопку, убедившись, что горелка зажглась.

Если не получилось, повторите сначала.

Так же возможен контроль пламени через отверстие справа на передней панели (Рис. 3) .

- 6) Поверните основной регулятор на максимальное значение;

В) Верхняя и нижняя горелки

- 7) Поверните соответствующие регуляторы верхней и нижней горелки (Рис.14) против часовой стрелки в положение (максимальной мощности). Пламя от горелки будет распространяться на все верхние и нижние горелки. Как только желаемая температура достигнута, горелки гаснут, но время от времени включаются снова, чтобы поддерживать температуру.

7.2.2 Приготовление пиццы

Как только печь достигла нужной температуры (см. пункт 5 настоящего руководства),(рис.14), **пиццу можно поставить в духовку.**

- 1) Открыть дверцу печи (Рис.3), используя прихватки;
- 2) Включить в духовке свет, нажав "он" на выключателе (Рис.3);
- 3) Поставить пиццы / пиццу в духовку. Не следует оставлять дверцу дольше необходимого времени, чтобы избежать снижения температуры.
- 4) Закрыть дверцу печи и наблюдать в специальное окошко за процессом приготовления (Рис.3);
- 5) Температура приготовления пиццы варьируется в зависимости от способа приготовления, в зависимости от того, помещаете ли вы пиццу непосредственно на огнеупорную поверхность, либо на противень.

В первом случае предпочтительнее выставить температуру **350*380 °С**, установив регулятор верхних горелок на максимальное значение, а регулятор нижних горелок - на минимальное значение.

Во втором случае предпочтительнее установить регулятор верхних горелок на «минимальное значение», а регулятор нижних горелок на «максимальное значение».

6) После того, как пицца приготовилась, откройте дверцу, достаньте пиццу и закройте дверцу опять.

7.2.3 Выключение печи

Вывод оператором печи из эксплуатации необходимо совершать согласно следующим действиям:

Выключите духовку, повернув ручку в положение "Off" (Рис. 14);

1) Выключите внутреннее освещения духовки с помощью выключателя (Рис. 14);

2) Выключите главный выключатель (Рис. 14), погаснет зеленый индикатор;

3) Перекройте внутренний клапан подачи газа;

4) Отсоедините кабель питания духовки от сети электропитания.

8 Установка

8.1 Общее техническое обслуживание

Для обеспечения уровня эффективности и безопасности оператору необходимо знать все элементы управления, сроки и условия технического обслуживания.

Отсоединить питание печи от сети электропитания и перекрыть внутренний клапан подачи газа ПЕРЕД началом ЛЮБОГО обслуживания.

- 1) Очистка огнеупорных поверхностей: эта операция может быть выполнена и при горячей духовке. Когда температура печи достигнет 350 ° С, необходимо открыть дверцу духовки и очистить поверхность при помощи щетки, сделанной из растительных волокон и имеющей длинную ручку для того, чтобы избежать контакта с горячими частями духовки.

Рекомендуется, использовать защитные перчатки и одежду, чтобы избежать ожогов.

- 2) Очистка наружных поверхностей печи (поверхность из нержавеющей стали, смотровое стекло и панель управления): необходимо выполнять только при холодной печи.

8.2 Основное техническое обслуживание

Любой ремонт и замена деталей должны производиться уполномоченным диллером, у которого была приобретена печь, или любым уполномоченным специалистом, имеющим специальные полномочия.

8.2.1 Замена верхней и нижней горелки

Снимите переднюю панель (Рис.2);

- Отвинтите фитинги, отсоедините газовую трубку, которая находится в передней части горелки, нуждающейся в замене;
- Отсоедините воздушный клапан с горелки (Рис.16), открутите винты (Рис. 16) и снимите его;
- Открутите 4 винта (Рис.16), снимите горелку (Рис.16-№3) и замените её на исправную;
Закрепить новые горелки после описанной выше процедуры.




Рис.16 (Замена верхней и нижней горелки)

8.2.2 Замена внутренних горелок

- Снять переднюю панель (**Рис.3**), открутить винты;
- Открутить 3 винта, которые держат горелку (**Рис 17**);
- Снять внутреннюю огнеупорную поверхность;
- Извлечь неисправную горелку через дверцу печи;
- Закрепить новую горелку по вышеописанной технологии.

8.2.3 Замена термоэлемента, вспомогательного клапана и запальной свечи

А) Термоэлемент

- Снимите переднюю панель (**Рис.3**), открутите винты;
- Открутите термоэлемент с помощью соответствующего ключа (**Рис.18**);
- Закрепите новый термоэлемент по вышеописанной технологии.

В) Вспомогательный клапан

- Открутите 2 винта (**Рис.18**) снимите неисправный клапан;
- Закрепите новый клапан по вышеописанной технологии (**Рис.18**).

С) Штекер

- Разберите штекер, предварительно открутив винты (**Рис.18**);
- Установите новый штекер (**Рис.18**) по вышеописанной технологии.

8.2.4 Замена газового крана

- Снимите правую панель DX (**Рис.3**), предварительно открутив винты;
- Отсоедините кран от газопровода и снимите его с панели (**Рис 19**).
- Установите новый газовый кран по вышеописанной технологии.

9 Разборка


9.1 Общее руководство

Соблюдайте правила техники безопасности. Во время разборки печей, отделить части, из которых состоит печь в соответствии с различными типами материалов (пластик, медь, железо и др.)

10 Комплектующие и запасные части

Оригинальные запасные части должны быть приобретены исключительно у уполномоченного диллера, у которого было приобретено оборудование.

Категорически запрещается заменять компоненты неоригинальными запасными частями!



1	ГОРЕЛКА
2	СОПЛА ГОРЕЛКИ
3	ПЕРЕХОДНИК
4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ
5	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ
6	ГОРЕЛКА
7	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ
8	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ
9	РЕГУЛЯТОР ГОРЕЛКИ
10	90° КОННЕКТОР
11	16X1,5 ГАЙКА
12	O 10 ГАЙКА
13	ТЕРМОЭЛЕМЕНТ
14	КЛАПАН
15	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
16	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКИ
17	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
18	КРАН
19	O 16 ГАЙКА
20	24X1,5 ГАЙКА
21	O 20 ГАЙКА
22	28X1,5 ГАЙКА
23	КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПЫ
24	ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА
25	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА
26	ФОРСУНКИ
27	ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА
28	ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
29	БИПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
30	УНИПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
31	СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЦА (250X100MMS - 5MMS THICKNESS)
32	СТЕКЛЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
33	ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧКИ

Таб.4
(комплектующие и
запасные части)

11 Электрические схемы

Рис.21 Электрические схемы

